

AT-LP70X

取扱注意ガイド / フルオートターンテーブル

Caution Guide / Automatic Belt-Drive Turntable

Guide de mise en garde / Tourne-disque automatique à entraînement par courroie

Sicherheitsanweisungen / Automatischer riemenbetriebener Plattenspieler

Guida precauzionale / Giradischi automatico a trasmissione cinghia

Guía de precauciones / Giradiscos automático de transmisión por correa

Guia de precauções de segurança / Toca-discos automático acionado por correa

Руководство по мерам предосторожности / Автоматический проигрыватель с ременным приводом

注意事項指南 / 自动皮带驱动唱盘机

注意事項 / 全自動皮带式驅動黑膠唱盤機

주의사항 안내 / 오토매틱 벨트 드라이브 턴테이블

audio-technica

日本語

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱注意ガイドを必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

■安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重傷を負う可能性があります」を意味しています。
注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

■本製品について

警告	<ul style="list-style-type: none">付属のACアダプター以外使用しない <p>電流量などの違いにより、火災・感電の原因になります。また、故障・不具合の原因になります。</p> 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない <p>異常に気付いたらすぐに使用を中止して、ACアダプターから抜きお買い上げの販売店に連絡してください。そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。</p> 火気に近づけない／火の付いたキャンドルなどを上に置かない <p>火災の原因になります。</p> 分解や改造はしない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> 強い衝撃を与えない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> 濡れた手で触れない <p>感電によるけがの恐れがあります。</p> 水をかけない／水滴や水しぶきのかかる場所に置かない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> じゅうたんや布などで覆わない <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> 同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない <p>事故や火災の原因になります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。

●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。

●通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。

Français

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Audio-Technica. Avant utilisation, merci de lire attentivement ce guide de mise en garde pour vous assurer du bon usage du produit. Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

■Consignes de sécurité

Bien que ce produit ait été conçu pour assurer une utilisation en toute sécurité, tout usage incorrect est susceptible de provoquer un accident. Pour votre sécurité respectez tous les avertissements et mises en garde lorsque vous utilisez le produit.

■Informations importantes

Avertissement :

Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention :

●Protégez cet appareil des projections et des gouttes d'eau.

●Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier.

●Confiez tous travaux d'entretien à un technicien qualifié.

●N'exposez pas cet équipement à des températures excessives, telles que celles de la lumière directe du soleil, d'une flamme ou autres.

●Ne soumettez pas cet équipement à de forts impacts.

●Placez l'appareil à proximité d'une prise de courant pour une utilisation aisée et à tout moment de l'adaptateur secteur.

●En cas d'urgence, débranchez rapidement l'adaptateur secteur.

●Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.

●Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de flammes nues (telles que des bougies allumées) sur l'appareil.

●N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une étagère ou un endroit similaire.

●Installez cet appareil uniquement dans des endroits avec une bonne ventilation.

●L'étiquette des caractéristiques nominales est située au bas de cet appareil.

■À l'attention des clients aux États-Unis

Avis de la FCC

Avertissement :

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention :

Vous êtes averti que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel est susceptible d'annuler votre droit d'utilisation de cet appareil.

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。

●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。

●通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。

Italiano

Grazie per aver scelto questo prodotto Audio-Technica. Prima dell'uso, leggere attentamente la presente guida precauzionale per assicurarsi di utilizzare correttamente il prodotto. Conservare il manuale per qualsiasi riferimento futuro.

■Precauzioni di sicurezza

Anche se questo prodotto è stato realizzato per essere utilizzato in piena sicurezza, l'uso scorretto potrebbe causare incidenti. Per garantire il massimo grado di sicurezza, osservare tutte le avvertenze e le precauzioni fornite per l'utilizzo del prodotto.

■Informazioni importanti

Avvertenza :

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Attenzione :

●Non esporre questo apparecchio a sgoccioli o schizzi di liquidi.

●Per evitare scosse elettriche, non aprire il telaio.

●Per l'assistenza, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

●Non esporre questo apparecchio a calore eccessivo, ad esempio luce solare, fiamme esposte o simili.

●Non sottoporre questo apparecchio a forti urti.

●L'apparecchio va posizionato in prossimità di una presa elettrica CA per agevolare il collegamento dell'adattatore Ca in qualsiasi momento.

●In caso d'emergenza scollegare rapidamente l'adattatore CA.

●Non collocare sopra l'apparecchio oggetti riempiti con liquidi, ad esempio vasi con fiori.

●Per evitare il pericolo di incendi, non collocare fonti a fiamma viva (ad esempio candele accese) su questo apparecchio.

●Non installare questo apparecchio in spazi ristretti come scaffali o simili.

●Installare questo apparecchio in ambienti ben ventilati.

●La targhetta si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

■Per utenti degli Stati Uniti d'America

Avviso FCC

Avvertenza :

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 della normativa FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze nocive e, (2) il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento non corretto.

Attenzione :

Qualsiasi modifica apportata al prodotto dall'utente non espressamente approvata o descritta nel presente manuale può invalidarne i diritti d'uso.

Nota: Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in base a quanto descritto nella Sezione 15 della normativa FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per offrire un ragionevole grado di protezione contro le interferenze nocive in aree residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia sotto forma di radio frequenze e, se non installato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in particolari situazioni. Nel caso in cui il dispositivo dovesse interferire con la ricezione di segnali radio o televisivi, il che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'unità, l'utente è invitato ad adottare una o più delle seguenti contromisure:

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> 足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> 通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	---

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。

●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。

●通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。

–Rientorare o spostare l'antenna ricevente.

–Incrementare la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio ricevitore.

–Collegare il dispositivo a una presa di corrente diversa da quella a cui è stato connesso l'apparecchio ricevente.

–Consultare il rivenditore e/o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.

Contatto:

Società responsabile: Audio-Technica U.S., Inc.
Indirizzo: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, USA
Tel.: 330-686-2600

■Per utenti del Canada

Dichiarazione ISDE:

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。

●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。

●通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。

●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。

●通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。

●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。

●通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。

●足に引っ掛かりやすい場所に

Português

Obrigado por comprar este produto da Audio-Technica. Antes de usar o produto, leia atentamente este Guia de precauções de segurança para assegurar seu uso correto. Guarde este manual para futuras consultas.

■Precauções de segurança

Embora este produto tenha sido projetado para um uso seguro, o uso indevido poderá resultar em acidentes. Para garantir a segurança, respeite todos os avisos e precauções ao usar o produto.

■Informações importantes

Advertência:

Para evitar o perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade a chuva ou umidade.

Atenção:

- Não exponha este aparelho a gotejamento ou respingos.
- Para evitar a ocorrência de um choque elétrico, não abra a caixa.
- Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado.
- Não exponha este aparelho a calor excessivo, como luz solar, fogo etc.
- Não sujeite este aparelho a impactos fortes.
- O aparelho deve estar suficientemente perto da tomada de CA para que seja possível desligar facilmente o adaptador CA em qualquer momento.
- Em caso de emergência, desconecte rapidamente o adaptador CA.
- Não coloque objetos cheios de líquidos, como jarras, em cima do aparelho.
- Para evitar perigo de incêndio, não coloque nenhuma fonte de chama livre (p. ex., velas acesas) sobre o aparelho.
- Não instale este aparelho em um espaço reduzido, como uma estante ou algo semelhante.
- Para instalar este aparelho, escolha um local bem ventilado.
- A etiqueta de classificação está situada no fundo desse aparelho.

■Para os clientes nos EUA

Aviso da FCC

Advertência:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial a (2) deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar uma operação indesejada.

Atenção:

Avisamos o usuário de que quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente neste manual podem anular a sua autoridade de operar este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e foi verificado que cumpre com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Esses limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, emprega e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra nenhuma interferência em uma instalação particular. Se este equipamento causar uma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada pela operação de desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

Русский

Благодарим вас за приобретение данного изделия компании Audio-Technica. Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по мерам предосторожности, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию изделия. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

■Меры предосторожности

Несмотря на то, что конструкция данного изделия обеспечивает безопасность его использования, неправильное использование может привести к несчастному случаю. Для обеспечения безопасности соблюдайте все предупреждения и предостережения во время использования данного изделия.

■Важная информация

Предупреждение:

Во избежание возгорания или удара электрическим током не допускайте попадания дождя или иной влаги на этот аппарат.

Осторожно:

- Не допускайте попадания капель или брызг на аппарат.
- Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус.
- Обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Не подвергайте данное устройство воздействию чрезмерного тепла, например, от солнечных лучей, огня и т. п.
- Не подвергайте устройство сильному ударам.
- Аппарат необходимо установить рядом с электрической розеткой таким образом, чтобы можно было легко выдернуть штепсель выпрямителя.
- В случае неисправности выпрямитель переменного тока следует немедленно отключить.
- Не ставьте на аппарат емкости, наполненные жидкостью (например, вазы).
- Во избежание возгорания не размещайте на аппарате источники открытого огня (например, горящие свечи).
- Не устанавливайте аппарат в замкнутом пространстве (например, в книжном шкафу или другом аналогичном месте).
- Выбирайте для установки аппарата только места с хорошей вентиляцией.
- Паспортная табличка находится в нижней части данного изделия.

■Для пользователей в США

Уведомление FCC

Предупреждение:

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация осуществляется при соблюдении приведенных далее двух условий. (1) Данное устройство не должно создавать недопустимых помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нарушения при эксплуатации.

Осторожно:

Вы предупреждены о том, что любые изменения или модификации, в явной форме не разрешенные в данном руководстве, могут привести к аннулированию вашего права на эксплуатацию данного оборудования.

–Реориенте или репозице а антенна de recepção.

–Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

–Conecte o equipamento a uma tomada elétrica em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.

–Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para ajuda.

Contato:

Empresa responsável: Audio-Technica U.S., Inc.
Endereço: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, EUA
Tel.: 330-686-2600

■Para clientes no Canadá

Declaração do ISED:

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

简体中文

感谢您购买本“铁三角”产品。在使用产品之前，请全文浏览本注意事项指南以确保您将正确地使用本产品。请妥善保管本手册以备将来参考。

■安全预防措施

虽然本产品采用安全设计，但使用不当仍可能发生事故。为了确保安全，使用本产品时请注意全部警告和提醒。

■重要信息

警告：
为了防止火灾或触电危险，请勿使本设备淋雨或弄湿本机。

注意：

- 请勿使本设备滴水或滲入液体。
- 为了免遭触电，请勿打开机壳。
- 只能由合格的维修人员进行维修。
- 请勿使本设备暴露于阳光、明火等类似过热的环境下。
- 请勿对本设备施加强烈冲击。
- 请尽可能靠近交流电源插座安装本设备，这样您就可以随时轻易拔除交流电源插头。
- 在紧急情况下，可以快速拔下交流电源插头。
- 请勿在本设备上放置任何装有液体的物品，如花瓶。
- 为了防止火灾，请勿在本设备上放置任何明火火源（如点燃的蜡烛）。
- 请勿将本设备安装 在狭窄的空间内，如书柜之类。
- 请将本设备安装 在通风良好的地方。
- 规格标签位于本设备底部。

■针对美国用户

FCC 声明

警告：

本设备符合FCC规则第15部分的要求。其运行应符合以下两个条件：(1)本设备不得造成有害干扰，以及(2)本设备必须承受任何干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

注意：

请注意，任何进行本说明书中未明确许可的改动或改装，都可能导致用户丧失使用本设备的权利。

注:本设备已经过测试，证实符合FCC规则第15部分之B类数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护，以防在一般住宅环境中造成有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量。若未依照指示安装及使用，可能会对无线电信号产生有害干扰。然后，并不保证在特定安装方式下不会产生干扰。如果本设备对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过开、关设备判定），建议用户尝试采取以下一项或多项措施来排除此干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的间距。
- 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助。

繁體中文

感謝您購買本「鐵三角」產品。使用前，請務必詳閱本注意事項，確保以正確的方式使用本產品。請妥善保管本使用說明書以備日後參閱。

■安全須知

雖然本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下記事項。

■重要資訊

警告：

請勿讓本裝置淋雨或處於濕氣下，以免起火或觸電。

注意：

- 不要讓本裝置暴露在水滴或潑灑到液體。
- 為避免觸電，請勿打開機殼。
- 僅能由合格維修人員進行維修。
- 不要讓本裝置暴露 在陽光、火焰等過熱的環境之中。
- 不要讓本裝置受到強烈衝擊。
- 本裝置應足夠靠近AC電源插座，以利電源供應器隨時位於您之掌控範圍。
- 萬一發生緊急情況，請快速移除電源供應器。
- 本裝置上不得放置裝滿液體的物體，例如花瓶。
- 請勿在本裝置上放置任何明火源（例如點燃的蠟燭），以免起火。
- 請勿將本裝置安裝於密閉空間之中，例如書櫃或類似物件。
- 僅在通風良好的地方安裝本裝置。
- 規格標籤位於本裝置底部。

■針對美國用戶

FCC 宣告

警告：

本裝置符合FCC規則第15部分。操作受以下兩個條件限制：(1)本裝置不得造成有害干擾，及(2)本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能造成不良操作的干擾。

注意：

請注意，本說明書中未明確許可的任何變更或修改皆可能導致用戶無法操作本設備。

註:本設備經過測試，證明符合FCC規則第15部分的B級數位裝置之限制。此等限制旨在提供合理的保護，防止安裝於住宅區時產生有害干擾。本設備會產生、使用並可能放射無線電頻率能量，若未按照說明安裝及使用，可能對無線電通訊產生有害干擾。但是，無法保證在特定安裝條件之下，必然不會產生干擾。如果該設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可以透過關閉設備後再開啟來確定），建議使用者可嘗試以下一種或多種措施，排除干擾狀況：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大該設備與接收器之間的距離。
- 將該設備與接收器插在不同電路的插座上。
- 洽詢經銷商或有經驗的無線電／電視技術人員，以獲得協助。

聯絡方式：

負責公司：Audio-Technica U.S., Inc.
地址：1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, USA
電話：330-686-2600

■針對加拿大用戶

加拿大創新、科學與經濟發展部 (ISED) 聲明：
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

한국어

Audio-Technica 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품을 올바르게 사용할 수 있도록, 제품 사용 전 본 주의사항을 꼭정독이 받으십시오. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

■안전 주의사항

본 제품은 안전하게 사용할 수 있도록 설계되었지만, 올바르게 사용하지 않을 경우 사고가 발생할 수 있습니다. 안전을 위해 제품을 사용하는 동안 모든 경고 및 주의사항을 준수하십시오.

■중요 정보

경고：
화재나 감전의 위험을 예방하려면, 비를 맞거나 습기가 차지 않도록 기기를 보관하십시오.

주의：

- 이 기기를 물기에 노출시키거나 기기에 물이 튀지 않도록 하십시오.
- 감전 사고를 피하려면 케이스를 열지 마십시오.
- 자격을 갖춘 전문가에게만 유지 보수 작업을 의뢰하십시오.
- 햇빛, 불 등 과도한 열에 본 기기를 노출시키지 마십시오.
- 본 기기에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 본 기기는 언제든지 AC 어댑터를 쉽게 잡을 수 있도록 AC 콘센트에 충분히 가까이 있어야 합니다.
- 비상 시 AC 어댑터를 신속하게 뽑으십시오.
- 화병과 같은 액체가 들어간 물건을 본 기기 위에 올려 놓지 마십시오.
- 화재를 방지하기 위해 본 기기 위에 (불이 켜진 초 등) 불꽃이 노출된 것을 놓지 마십시오.
- 책장 또한 유사한 좁은 공간에 본 기기를 설치하지 마십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에만 본 기기를 설치하십시오.
- 정격 라벨은 본 제품의 일부부에 부착되어 있습니다.

■미국 소비자용 공지사항

FCC 고지사항

경고：

본 장치는 FCC 규칙의 파트 15를 준수합니다. 작동은 다음의 두 가지 조건을 전제로 합니다. (1) 본 장치는 해가 되는 유해한 간섭을 야기하지 않거나, (2) 원래치 않는 작동들 야기할 수 있는 전파 방해 를 포함한 다른 전파를 수용해야 합니다.

주의：

본 설명서에서 명백하게 승인하지 않는 변경 또는 개조 할 경우 본 장비를 사용하는 사용자의 권리를 상실할 수 있습니다.
참고: 본 장비를 테스트한 결과 등급 B 디지털 장치에 대한 제한을 따르면 FCC 규칙의 파트 15를 준수하고 있습니다. 이러한 제한은 주거용으로 설치 시 유해한 간섭을 발생시키지 않도록 적절한 보호 를 하기 위한 것입니다. 본 장치는 라디오 주파수 에너지를 생성, 사용 및 전파하며 설치 및 사용을 안내서에 따르지 않으면 라디오 통신에 유해한 간섭을 야기할 수 있습니다. 어떠한 경우에도 설치에서 방해가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 본 장비로 인해 라디오 또는 텔레비전의 수신이 방해되면(이는 장비를 끄다가 켜보면 판별할 수 있음) 사용자는 다음 측정 중 하나 이상의 방법으로 방해를 바로 잡을 수 있습니다.

–수신 안테나 방향을 돌려보거나 위치를 다시 정하십시오.

–장비와 수신기 사이의 거리를 더 늘리십시오.

–수신기가 연결되어 있지 않은 다른 회로상의 콘센트에 장비를 연결하십시오.

–판매자나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

<p>연락처： 담당 회사: Audio-Technica U.S., Inc. 주소: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, USA 전화: 330-686-2600</p>	<p>■캐나다 소비자용 공지사항 ISED 안내문： CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)</p>
--	---

<p>株式会社オーディオテクニカ 〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 www.audio-technica.co.jp Audio-Technica Corporation 2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan ©2024 Audio-Technica Corporation Global Support Contact: www.at-globalsupport.com</p>	<p>中国大陸客戶联系资料 制造商：铁三角有限公司 代理商：北京铁三角技术开发有限公司华南分公司 地址：广州市番禺區南村镇万博二路180号粤海广场2505房 电话：+86 (0)20-37619291 生产标准：GB4943.1-2022, GB/T9254.1-2021,GB17625.1-2022 原产地：中国深圳市 印刷版本一： 2024年2月</p>	<p>香港及澳門客戶聯絡資料 總代理：鐵三角(大中華)有限公司 地址：香港九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心第二期9樓K室 電話：+852-23569268 台灣客戶聯絡資料 進口廠商／製造廠商：台灣鐵三角股份有限公司 地址：桃園市中壢區過嶺里福建路2段322巷6號 服務專線：0800-774-488 原產地：中國深圳市</p>
--	--	---

<p>アフターサービスについて 本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。</p>	<p>お問い合わせ先（電話受付/平日9：00～17：30） 製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお問い合わせします。 ●お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた） ☎0120-773-417（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211） FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp ●サービスセンター（修理・部品） ☎0120-887-416（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212） FAX：042-739-9120 Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp ●ホームページ（サポート） https://www.audio-technica.co.jp/support/</p>
--	--